



## ECO-THERM Do-It-Yourself Arbeitsanweisung - Pinsel Qualität

**Wichtig:** ECO-THERM-ANTIKONDENSAT sollte nicht bei Arbeitstemperaturen unter +5°C aufgetragen werden. Unbedingt Frost in den nächsten Tagen nach dem Auftrag vermeiden. Die Beschichtung muss aushärten können.

### Vorarbeiten:

Reinigen Sie die Oberfläche von Fett, Öl, Rost, lose Partikeln usw.

### Verdünnung:

ECO-THERM - ANTIKONDENSAT wird anwendungsbereit geliefert.

ECO-THERM - ANTIKONDENSAT muss vor Gebrauch immer gut aufgerührt werden.

ECO-THERM - ANTIKONDENSAT kann mit maximal 4 % Wasser verdünnt werden.

### Empfohlene Schichtdicke:

Wir empfehlen ein Verbrauch von 1.000 Gramm pro m<sup>2</sup>. Entspricht eine Schichtdicke von 1,0 mm

### Anstreichen:

Erster Anstrich: Mehrmals mit Pinsel in der gleichen Richtung Streichen (Sehr dünne Schicht, wirkt als Grundierung)

Zweiter und eventuell Dritter Anstrich: ECO-THERM-ANTIKONDENSAT anstreichen gleichfalls in derselben Richtung (Pinsel wirkt als Spachtel)

### Trockenzeit:

Trockenzeit bei einer Schichtdicke von 1.0 mm, 25 Grad Celsius und 55% relativer Feuchtigkeit:

- Handtrocken: in ca. 3 Stunden
- Trocken: in ca. 8 Stunden
- Gehärtet: 48 Stunden

Sorgen Sie dafür, dass immer mindestens die empfohlene Schichtdicke aufgetragen wird. Die Trockenzeit ist ca. 1-2 Tage. Abhängig von der Außentemperatur.

### Reinigung:

Die Reinigung von Pinsel und Werkzeugen erfolgt mit Wasser

[www.eco-therm.at](http://www.eco-therm.at) | [www.antikondensat.at](http://www.antikondensat.at) | [www.korrotech.at](http://www.korrotech.at)